

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Equipamiento y mobiliario

El **interior** de las estancias debe contar con mobiliario e instalaciones cómodas, seguras, funcionales y de fácil manejo.

- ✓ **Protecciones en las esquinas:** Es interesante colocar cantoneras de goma en las esquinas de los muebles, para evitar hacerse daño en caso de golpe o tropiezo.
- ✓ **Interruptores y enchufes:** Deberán estar dentro del alcance de la persona. Es conveniente que incorporen un piloto luminoso para localizarlos fácilmente en penumbra u oscuridad.
- ✓ **Iluminación:** La iluminación debe ser evaluada de forma muy cuidadosa según las necesidades del usuario.
- ✓ **Puertas:** Se recomienda no colocar pomos giratorios, sustituyéndolos por los de tipo manivela.
- ✓ **Señalización:** Pictogramas u otro tipo de lenguaje que permita saber a qué habitación dan acceso las diferentes puertas.
- ✓ **Suelo:** Si se decide sustituir el suelo, deberemos aprovechar para instalar uno no deslizante.

Para garantizar la máxima **seguridad** es conveniente que no existan elementos sueltos que puedan provocar caídas (p. ej. *alfombras, cables, etc.*) o fijarlos muy bien al suelo mediante bandas de doble cara.

Conviene que las **ventanas** no sean pesadas, que sean de fácil apertura y a ser posible automatizadas, y que no invadan las áreas de circulación. Las **persianas** pueden ser de subida y bajada motorizada.

